



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Единый адрес для всех регионов: [ggd@nt-rt.ru](mailto:ggd@nt-rt.ru)  
Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61  
Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Эксплуатационные указания к клапанам серии ПСК-50

## Указания мер безопасности для клапана ПСК-50

К работе по монтажу и обслуживанию клапана ПСК-50 допускаются рабочие, обученные безопасным методам работы и имеющие удостоверения, а также получившие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленные с правилами эксплуатации клапанов.

### Подготовка клапана ПСК-50 к работе

Установка прибора в местах с отрицательной температурой допускается при условии отсутствия конденсации паров воды в проходящем газе при этих температурах

Клапан ПСК-50 не должен устанавливаться в окружающих средах, разрушающе действующих на алюминиевый сплав, сталь, резину и цинковое покрытие. Вход газа должен соответствовать стрелке, отлитой на корпусе клапана ПСК-50.

Расположение ПСК-50 должно обеспечивать удобные условия для его обслуживания и ремонта.

#### Перед монтажом ПСК-50 необходимо :

1. Произвести наружный осмотр ПСК-50 с целью устранения возможных при транспортировании механических повреждений, в случае обнаружения трещин на корпусе или крышке, клапан не устанавливается.
2. Проверить внутреннюю полость корпуса, отверстие в крышке и тщательно прочистить их в случае засорения.
3. Проверить рукой ход клапана : ход должен быть свободным, без заеданий.

<http://gazgrad.nt-rt.ru>  
Единый адрес для всех регионов: [ggd@nt-rt.ru](mailto:ggd@nt-rt.ru)  
Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Качество монтажа клапана ПСК-50 проверить путем испытания на герметичность всех соединений давлением воздуха, превышающим верхний предел настройки на 200-400 Па. Испытания клапана водой категорически запрещается.

По окончании монтажа и опрессовки клапана ПСК-50 следует произвести настройку на рабочие параметры. Регулировку производят вращением регулировочного винта.

## **Техническое обслуживание клапана ПСК-50**

В процессе работы следует проводить профилактические осмотры клапана ПСК-50 не реже 1 раза в 3 месяца, а планово-предупредительный ремонт - 1 раз в год.

Работа по осмотру заключается в проверке всех соединений на герметичность, в устранении мелких дефектов в работе клапана и выявлении повреждений, требующих ремонтных работ. Все резьбовые соединения деталей клапана ПСК-50 должны производиться на сурике, разведенном олифой. После ремонта и устранения неисправностей нужно проверить клапан ПСК-50 на герметичность всех соединений и закрытие клапана. Испытания должны проводиться воздухом, азотом или рабочим газом давлением, превышающим предел настройки на 200-400 Па.

## **Транспортирование и хранение ПСК-50**

Транспортирование клапанов ПСК-50 в упакованном виде может производиться любыми видами транспорта, кроме морского, исключая возможность их повреждения, в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта.

Условия хранения ПСК-50 должны соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования клапанов должны соответствовать условиям хранения 7 ГОСТ 15150-69.

Срок хранения не более 2 лет.

Допускается транспортирование клапанов ПСК-50 в универсальных контейнерах без транспортной тары с укладкой клапанов рядами, разделяя каждый ряд прокладками из фанеры, досок.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

<http://gazgrad.nt-rt.ru>

Единый адрес для всех регионов: [ggd@nt-rt.ru](mailto:ggd@nt-rt.ru)

Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город